

# Gør sådan

---

## Display

Displayet kan kobles til Dummyload printene på flere måder:

1. Via monteret printspyd i 16 polet konektor.
2. Ved at lodde de monterede printspyd direkte på display printet.
3. Via et 16 ledet lakridskabel til displayprintet.

Denne vejledning dækker de to første muligheder.

---

## Materialer

- 1 stk display 2 x 16 HD44780 LCD
  - 16 printspyd (Dupont række)
- 

## Vejledning

1. Sæt printspydene i hullerne på displayet.  
De længste ben skal vende væk fra "displaysiden".
  2. Hold spydene så vinkelrette som muligt og lod et af yderbenene.  
Tjek at printspydene sidder pænt.
  3. Hvis ikke:
    - a. Lod forsigtigt spydet løst og ret printspydernes stilling.
  4. Hvis de gør det:
    - a. Når displayprintet er monteret med den 16 poledede konektor, sættes displayet i konnektoren og printspyd og konektor bøjes forsigtigt på plad.
- 

## Noter

Hvis du vil bruge et lakridskabel, så vent længst muligt med at lodde det på. Benene på kablet kan have en tendens til let at knække.

---